

Kurzinformation Funkrauchwarnmelder 2

Zu Ihrem persönlichen Schutz wurden Rauchwarnmelder des Typs Funkrauchwarnmelder 2 in Ihrer Wohnung installiert. Diese kleinen Geräte können im Brandfall Leben retten! In diesem Informationsblatt finden Sie nützliche Hinweise und eine Signalübersicht. Bitte bewahren Sie dieses Dokument gut auf. Der Funkrauchwarnmelder 2 verfügt über eine geprüfte, fest integrierte Lithiumlangzeitbatterie.

Die Stummschaltung erfolgt über die Benutzertaste.

1 Benutzertaste

Die große **Benutzertaste** kann vom Boden aus **mit einem Besenstiel oder Regenschirm** betätigt werden. So lässt sich ein Falschalarm, beispielsweise durch Kochdämpfe, **schnell abschalten**.

2 Raucheintrittsöffnungen

Im Umkreis von ca. 60 cm dürfen sich keine Gegenstände befinden, die den Raucheintritt in den Melder behindern. Eine Ausnahme bilden bereits bei der Installation vorhandene Einbauten, Wände o. ä.

3 Rote LED

Die LED des Rauchwarnmelders blinkt, wenn das Gerät defekt oder der Raucheintritt behindert ist. Im Normalbetrieb gibt die LED keine Blinksignale aus. Auf der Rückseite finden Sie eine Übersicht zu den möglichen Blinksignalen.



Ihr Vorteil

Der Funkrauchwarnmelder 2 ist ein Melder mit kompletter Ferninspektion. Das bedeutet, dass alle funktionsrelevanten Melderinformationen aus der Ferne ausgelesen werden können. Ein Betreten Ihrer Wohnung zu Inspektionszwecken ist somit nicht nötig.

Signalübersicht

Mögliche Signale des Melders

–	Normalbetrieb Der Melder gibt im Normalbetrieb keine sicht- oder hörbaren Signale aus.
LED blinkt alle 2 Sekunden. Lauter Alarm. 	Alarm Rauch wurde erkannt: Fehlalarm, Täuschungsalarm etc. (Wasserdampf, Küchendunst, starker Staub). Drücken Sie 1 Sekunde die Benutzertaste (z.B. mit einem Besenstiel).
LED blinkt 1x alle 5 Sekunden. 3x kurzer Ton alle 5 Minuten. 	Demontage Gerät wieder an der ursprünglichen Stelle anbringen und einen Selbsttest anstoßen/durchführen.
LED blinkt 2x alle 30 Sekunden. 2x leiser Ton alle 10 Minuten. 	Gegenstands- und Durchlässigkeitserkennung Ein Gegenstand wurde im Umfeld bis zu 60 cm festgestellt oder die Raucheindringöffnungen sind verschmutzt oder abgedeckt. Gegenstand/Abdeckung entfernen und Selbsttest durchführen. Ist die Raucheindringöffnung verschmutzt und kann nicht gereinigt werden: Hotline anrufen.
LED blinkt 1x alle 5 Sekunden. 3x leiser Ton alle 5 Minuten. 	Defekt Der Melder ist defekt, das Gerät muss ersetzt werden. Melden Sie sich dazu bei der Hotline.

Funktionstest / Selbsttest

1. Drücken Sie 1 Sekunde die Benutzertaste (z.B. mit einem Besenstiel).
2. Entfernen Sie sich innerhalb von 10 Sekunden min. 60 cm aus dem Umkreis des Rauchwarnmelders.
3. Warten Sie mindestens 30 Sekunden. Der Rauchwarnmelder testet sich selbst.
4. Drücken Sie für ca. 5 Sekunden die Benutzertaste. Wenn der Testalarm ertönt (1 Sek. an / 1 Sek. aus), ist der Rauchwarnmelder funktionsfähig. Falls nicht, rufen Sie schnellstmöglich die **Hotline: 08002/001264**.